

**1. Aufbau.** Der Hot Pot wird bereits fix fertig montiert, Sie brauchen lediglich das 2-teilige Kamin zusammensetzen und an den Ofen montieren.

**2. Wasserablauf:** Der  $\frac{3}{4}$ " Ablauf befindet sich seitlich im unteren Bereich des Ofens. Für die Abführung mit einem Schlauch bauen Sie am besten einen Kugelhahn ein, welchen Sie mit Teflonband abdichten.

**3. Platzierung:** Um einen Hot Pot Fiberglas zu platzieren muss ein flacher Boden bereitgestellt werden. Als Standort eignet sich am besten ein Fundament aus Beton oder Gartenplatten mit festem Untergrund. Sollte eine Terasse als Standort gewählt werden, muss zwingend die Tragbarkeit vorab abgeklärt werden.

**4. Wasserpflege:** HINWEIS: Bei der Verwendung von Chemikalien sollte der pH-Wert des Wassers immer überwacht und in den 7.0-7.6 gehalten werden. Bei der Verwendung von Chemikalien sinkt der pH-Wert in der Regel, da er die Teile des Hot Pots angreifen kann. Die Verwendung von Chlor oder anderen Kombinationstabletten in der Wanne ist verboten, mit Ausnahme von 20 g Tabletten, deren Konzentration nicht zu hoch ist. **Die Standardofen sind nicht für den Einsatz von Chemie geeignet.**

#### 5. Pflege:

Das Holz sollte alle 6-12 Monate oder je nach Behandlungsart behandelt werden. Das Heizgerät sollte alle 3-4 Anwendungen gereinigt werden.



**ACHTUNG**



- o Der Ofen darf maximal mit  $\frac{2}{3}$  vom Ofenraum mit Holz bestückt werden.
- o Sobald das Wasser bis mind. 15cm unter der Oberkante gefüllt ist, darf der Ofen beheizt werden.
- o Nach der Benutzung des Hot Pots darf das Wasser nicht herausgelassen werden, bevor das Heizgerät abkühlen kann. Es ist besser, es am nächsten Tag zu tun.
- o Lassen Sie den Hot Pot nicht unbeaufsichtigt befüllt, wenn die Temperaturen unter null Grad liegen. **Vor allem beim Komfort-Modell darf bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kein Wasser im System sein, da sonst die Wasserleitungen gefrieren.**
- o Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht im Hot Pot (Ertrinkungs- und Verbrennungsgefahr)
- o Bei Hot Pots mit Sprudelsystem - nicht vergessen, Wasser aus Schläuchen und Düsen.
- o Die elektrische Installation darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- o Springen Sie nicht auf die Bank, besonders wenn der Hot Pot leer ist (ohne Wasser).
- o Menschen mit ansteckenden Hautinfektionen sollten den Hot Pot nicht benutzen.
- o Die Wassertemperatur im Hot Pot sollte bei Patienten mit Herzproblemen unter 37°C liegen.
- o Seien Sie vorsichtig mit dem Schornstein, die Kanten sind sehr scharf.
- o (Schutzhandschuhe empfohlen)

Danke, dass Sie sich für einen Hot Pot von hotpot-badefass.ch entschieden haben.

Damit Sie lange Freude am Hot Pot haben, lesen Sie bitte die Anleitung aufmerksam durch.

## Bedienfeld Komfort

**Power ON/OFF** – muss eingeschaltet werden damit Strom auf den zusätzlichen Optionen ist.

**Hydromassage:** Drücken Sie den Power ON/OFF Knopf. Beim Ein- und Ausschalten muss die Sprudelstärke auf dem Minimum eingestellt sein (Drehrad), damit es keinen Wasserverlust gibt. Nach ca. 30 Sekunden kann die Massagstärke reguliert werden.

**LED:** Durch mehrfaches drücken vom LED-Button können Sie die Farben wechseln und wieder abschalten.

## Bedienfeld Deluxe

**Power ON/OFF** – muss eingeschaltet werden damit Strom auf den zusätzlichen Optionen ist.

**Heizung:** Thermostat über Servicetüre einstellen & Power ON/OFF Knopf drücken damit Strom auf der Heizung ist. Ausser die Heizung läuft separat und wird direkt angeschlossen, dies ist je nach Zusammensetzung der Fall.

**Hydromassage:** Drücken Sie den Power ON/OFF Knopf. Beim Ein- und Ausschalten muss die Sprudelstärke auf dem Minimum sein, damit es keinen Wasserverlust gibt. Nach ca. 30 Sekunden kann die Massagstärke reguliert werden.

**LED:** Durch mehrfaches drücken vom LED-Button können Sie die Farben wechseln und wieder abschalten.

## Zusatzoptionen Bedienungsanleitung Hot Pot Deluxe



### Beschreibung der Knöpfe von links

1. LED Ein/Ausschalter & Farbwechsler – Durch mehrmaliges drücken des Knopfes kann die Farbe gewechselt werden respektive das Licht ausgeschalten werden.
2. Ein/Ausschalter der Massagedüsen
3. Zirkulationspumpe für Heizung – sofern die Heizung läuft muss diese in Betrieb sein.  
Wenn die Heizung als Forstwächter eingesetzt wird muss die Pumpe permanent in Betrieb sein.
4. Regulierung der Stärke der Massagedüsen (Düsen von Knopf 2)

### Heizung

Zugang zu Thermostat über weiße Servicetüre. Stufenloser Thermostat mit Temperaturanzeige.  
Falls die Heizung als Forstwächter eingesetzt wird empfohlen wird mindestens 10°C einzustellen.