

# Bedienungsanleitung Cold Pot

**1. Allgemein:** Die Cold Pots werden für den Transport auf einer Palette angeliefert. Dieses muss vor dem Einsatz entfernt werden.

**2. Wasserablauf:** Der Wasserablauf ist bereits Fix im doppelten, isolierten Boden montiert und befindet sich an der Seite der Cold Pots.

**3. Platzierung:** Der Cold Pot muss auf einer flachen, nivellierten Oberfläche (z.B. Holzterasse, Betonfläche, Kiesplatz, etc.) Beachten Sie die Staktik vom Untergrund.  
Wenn der Cold Pot nicht richtig auf der Oberfläche positioniert wird, kann die Wanne an Festigkeit oder Stabilität verlieren.

**4. Wasserpflege:** HINWEIS: Bei der Verwendung von Chemikalien sollte der pH-Wert des Wassers immer überwacht und in den 7.0-7.6 gehalten werden.

**5. Pflege:** Das Holz sollte alle 6-12 Monate oder je nach Behandlungsart behandelt werden.

Danke, dass Sie sich für einen Cold Pot von hotpot-badefass.ch entschieden haben.

Damit Sie lange Freude am Hot Pot haben, lesen Sie bitte die Anleitung aufmerksam durch.



**ACHTUNG**



- o Achten Sie beim Auspacken darauf, dass das Produkt während des Transports nicht beschädigt wurde.
- o Vermeiden Sie starke Stöße, insbesondere bei Außentemperaturen unter minus 10°C.
- o Springen Sie nicht auf die Bank, besonders wenn der Cold Pot leer ist (ohne Wasser).
- o Lassen Sie Kinder nicht ohne Aufsicht im Cold Pot.
- o Bei Temperaturen unter 0°C sollte der Cold Pot entleert werden.